



ИРВИС-РС4. Инструкция по отключению автоматического перевода часов

Вследствие отмены на территории РФ ежегодного перевода часов на «летнее» и «зимнее» время, возникла необходимость изменить настройку регистраторов счетчиков газа ИРВИС-РС4, поскольку архивы счетчика сохраняются в соответствии с показаниями имеющихся в регистраторе часов реального времени.

Все ранее выпущенные счетчики ИРВИС-РС4 (и выпускавшиеся до 2006 года счетчики ВРСГ-1) с регистраторами РИ-3, РИ-4, РИ-5 любых версий имеют возможность либо осуществлять перевод часов автоматически (в соответствии с действовавшими на территории РФ правилами), либо не осуществлять автоматического перевода часов.

Отключение режима автоматического перевода часов производится из режима «Установки» (для регистраторов РИ-3,4,5 с версиями ПО 300..499) или из режима «Константы» (для регистраторов РИ-3,4,5 с версиями ПО 500..999). Подробности ввода настроек изложены в блок-схеме п.2.3. «Руководства по эксплуатации» из комплектации прибора. Фрагмент блок-схемы режимов из п.2.3. «Руководства по эксплуатации»:

Перевод времени
зима/лето -авто
↓Нужен ли автоперевод часов на зимнее время
Час перевода
2:00

↓Момент перевода часов на зимнее время

Для входа в режимы изменения настроек необходимо ввести правильное значение пароля. Для режима «Установки» пароль неизменный и указан в паспорте прибора, для режима «Константы» исходное значение пароля идентично паролю на вход в режим «Установки» (указано в паспорте прибора), но при вводе прибора в коммерческую эксплуатацию новое значение пароля может задаваться поставщиком газа. В любом случае, при коммерческой эксплуатации прибора изменение параметров в режиме «Константы» необходимо согласовать с поставщиком газа.

Отключение режима автоматического перевода часов осуществляется путем выбора значения «-нет» (взамен исходного «-авто») для настроечного параметра «Перевод времени зима/лето». Выбор значения осуществляется нажатием кнопки «Режим», перебор настроечных параметров – кнопкой «Ввод». Значение настроечного параметра «Час перевода» при отключенном автоматическом переводе – безразлично. Если указанная настройка однократно произведена, то ее действие сохраняется неограниченное время и не изменяется при выключении питания прибора. При модернизации ПО регистратора действие настроек устанавливается в исходное состояние.

В случае, если автоматический перевод времени не будет отключен до последнего воскресенья октября 2011 года, прибор произведет перевод часов и могут возникнуть вопросы как по рассогласованию времени, так и по количеству часов в отчетных сутках.